



RENHOLDSPLAN

RENGJØRINGSOBJEKT	METODE	RENGJØRING			DESINFEKSJON			MERKNAD
		HYPPIGHET	RENGJØRINGSMIDDEL BLANDINGSFORHOLD	VIRKETID	HYPPIGHET	RENGJØRINGSMIDDEL BLANDINGSFORHOLD	VIRKETID	
Fiskesendeledning og flexislanger	Bad, skylles først godt med ferskvann	Etter bruk	Kick-Start 2%	6-12 timer	Etter bruk	Kick-Start 2%	10-24 timer	Fylles med 2% oppløsning. Skylld godt gjennom, gjentas om det kommer mye slam.
Håver, koster, bøtter, vogner, vekter etc.	Manuell vask	Etter bruk, nedvasking	Bio Safe 3-5%	10 minutter må ikke tørke	Etter vask	Halamid	30 minutter	Vask godt av, bruk verneutstyr
Kar innvendig, siler, innløp, senterrør etc.	Høytrykksvasker, skylles	Etter bruk, nedvasking	Bio Gel 3-5%	15-30 minutter må ikke tørke	Etter vask	Kick-Start 1% Virocid 1,5%	30 minutter	Skylld godt av, godtkjent maske, hansker og overtrekksklær
Utvendig karvegger og gulv	Høytrykksvasker, skylles	Nedvasking, ved behov	Bio Gel 3-5%	15-30 minutter må ikke tørke	Etter vask	Virocid 1,5%	30 minutter	Vask godt av, bruk verneutstyr
Sorteringsmaskin	Høytrykksvasker Skylles	Etter bruk	Bio Safe 3-5%	15-30 minutter må ikke tørke	Etter vask	Virocid 1,5%	30 minutter	Skylld godt av, vask med godt trykk
Klær, oljetøy, hansker, oljearmer etc.	Vaskemaskin	Ved behov	-	-	-	-	-	Vaskemaskin
Håndhygiene	Såpe og vann, desinfeksjon	Ved slusing	Håndsåpe	Vask rene	Etter vask	Hånddesinfeksjon skal IKKE skylles av	60 sekunder/ tørke	Hånddesinfeksjon påføres rene hender eller rene hansker
Gangbaner	Høytrykksvasker, skylles	Nedvasking, ved behov	Bio Safe 3-5%	15-30 minutter må ikke tørke	Etter vask	Virocid 1,5%	30 minutter	Skylld godt av, bruk verneutstyr
Prøvetakingsutstyr	Manuell vask	Etter bruk	Bio Gel 3-5%	>5 minutter	Etter vask	Virocid 1%	>5 minutter	Skylld godt av, bruk engangshansker
Føringsautomater	Høytrykksvasker, skylles	Ved behov	Bio Gel 3-5%	15 minutter	Etter vask	Virocid 1%	15 minutter	Skylld godt av, bruk verneutstyr
Sluse	Manuell vask	Ved behov Før ny bruk			Etter vask	Virocid 1%	>5 minutter	Bruk engangshansker
Vernemaske	Manuell vask	Ved behov	rengjøringsseviert	-	-	-	-	Fjern smuss med vann og papir, rengjør så masken med
Støvler	Manuell vask	Ved behov	Bio safe	>5 minutter	Etter vask	Virocid 1%	5 minutter	Pumpekanne, skylld av. Bruk hansker
Fiskepumper	Høytrykksvasker, skylles	Etter bruk	Bio Safe 3-5%	15-30 minutter	Etter vask	Virocid 1%	30 minutter	Skylld godt gjennom, vær oppmerksom på såpe/desinfiserings ansamling

FORLØP: RYDDING- GROVRENGJØRING- FORSPYLING- SKUMLEGGING/KJEMIKALIEPÅFØRING- SPYLING- FJERN VANNANSAMLINGER- TØRKING- DESINFEKSJON- SKYLING- TØRKING

Vask og desinfeksjon skal være utført før ny bruk

Utført rengjøring skal være dokumentert i skjema nedvasking avdelinger

UHELL MED KJEMIKALIER: **RING GIFRINFORMASJONSSENTRALEN 22 59 13 00** eller **NØDTELEFON 113**

NB! LES ALLTID PÅ ETIKETT OG SIKKERHETSATABLAD FØR PRODUKTET TAES I BRUK

For bestilling: Agronor AS, tlf 69815033, faks 69815010 eller mail info@agronor.no